


Miernik pływakowy CP-1

Moduł sterowania MSC-1



numer wyprowadzenia	opis
CP-1.Z1:1	nie podłączony
CP-1.Z1:2	linia sygnałowa czujnika SEN-A
CP-1.Z1:3	linia sygnałowa czujnika SEN-B
CP-1.Z1:4	nie podłączony

numer wyprowadzenia	opis
MSC-1.Z1:1	nie podłączony
MSC-1.Z1:2	linia sygnałowa czujnika SEN-A
MSC-1.Z1:3	linia sygnałowa czujnika SEN-B
MSC-1.Z1:4	nie podłączony