



Moduł sterowania MSC-2

numer wyprowadzenia	opis
PWF-2.Z1:1	linia sygnałowa RS485-A
PWF-2.Z1:2	linia zasilania dodatnia L+ = 24VDC
PWF-2.Z1:3	linia zasilania ujemna L-
PWF-2.Z1:4	linia sygnałowa RS485-B

wydanie: II/2019

numer wyprowadzenia	opis
MSC-2.Z4:1, MSC-2.Z5:1, MSC-2.Z6:1	linia zasilania dodatnia L+ = 24VDC
MSC-2.Z4:2, MSC-2.Z5:2, MSC-2.Z6:2	linia sygnałowa RS485-A
MSC-2.Z4:3, MSC-2.Z5:3, MSC-2.Z6:3	linia sygnałowa RS485-B
MSC-2.Z4:4, MSC-2.Z5:4, MSC-2.Z6:4	linia zasilania ujemna L-